


Synthese der Funktionen vFlotte SMALL

Flottenkarte

sie zeigt gleichzeitig die derzeitige Position von allen Fahrzeugen an, die ausgewählt werden. Die Ikone zeigt den Fahrzeugzustand an und jeder Fahrzeug ist von der Etikette mit dem Namen (anpassbar) erkennbar.



Legenda

Indicatori stato veicolo:

- Quadro off
- Quadro off - GPS assente
- Quadro on - fermo
- Quadro on - GPS assente
- ▶ Quadro on - marcia
- Quadro on - fermo - GPRS assente.
- ▶ Quadro on - marcia - GPRS assente.
- ✖ Blocco avviamento attivo

Bild mit genauem Fahrzeugmodell und Farbe

Positiondetail Karte

Beim klicken auf eine Adresse, oder direkt auf die Ikone des Fahrzeugs auf die Flottenkarte wird ein PopUp-Fenster mit einer detaillierten Karte der Position und des Armaturenbrett mit Adresse, Zustand, Geschwindigkeit, Batteriestand des Fahrzeugs angezeigt.

Das ist nützlich um "zoom" und "scroll" auf die Flottenkarte zu vermeiden.


Sie stellt die Ansicht zur Verfügung von:

- Karte
- Satellit
- StreetView

FORD TRANSIT


Targa DR175WZ
Data 18/06/2014 07.08.06
Località TORINO, TORINO
Stato QUADRO OFF

Velocità' 0 km/h
Batteria 12.3



Positionenbericht

Beim einstellen Tag, Startzeit, Minuten und Intervall werden für alle ausgewählte Fahrzeuge (nicht eins pro mal!), die Positionen die, in der ausgewählten Zeit, vom Gerät gesendet werden,, mit Angabe von Adresse, Geschwindigkeit und Nachrichtenart (Zündung Ein/Aus, Bewegung, stehendes Fahrzeug, usw.) angezeigt. Beim klicken den Link "Siehe" in der Karte Kolonne, wird die Karte , mit allen vorhandenen Positionen für das ausgewählte Fahrzeug aktiviert.



Mamagement aus Tablet oder SmartPhone

